VERTIV.

Titulo - *Title*

MANUAL DE USUARIO

Archivo nº – *File no*

ES_LZBB101855

Documentos para los Sistemas de Alimentación NetSure™ 732 LBR. Sistema de 18kW con controladora NCU.

Modelo: BZAB34815/029RI

Documento nº – *Document no*

ES_LZBB101855

Fecha - *Date*	Hoja - *Sheet*
2019-02-21	1(1)
Preparado - *Prepared*	Revisión - *Rev*
A Alves	C

Aprobado – *Approved*

CALA/PLM

GENERAL

Reglas de seguridad 11 RR 2156 VB **1**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USUARIO

Instrucciones de instalación y usuario 1555-BZAB34815/029RI RevA **2**

UNIDAD DE CONTROL (NCU)

Instrucciones para uso 11 YG 5020 NR **3**

RECTIFICADOR

Instrucciones del rectificador 1555-R48-3000e3 RevB **4**

INSTRUCCIONES DE PRUEBA

Instrucciones de prueba 1521-BZAB34815_029RI RevA **5**

ESQUEMAS

Esquema de circuitos 1911-BZAB34815_029RI Rev B

Plan Mecánico/Montaje 15188-BZAB34815_029RI Rev E **6**

LISTA DE REPUESTOS 13132-Spare-BZAB34815_029RI **7**

DATASHEET NetSure732-LBR-BZAB34815-29RI RevA **8**

CONPONENTES PRINCIPALES

Contactor 1301-RMT31043_1

Cable Supervision batería 1301-RPMB6291071_1 Rev A

Fusibles ANEXO 5 - CATALOGO PORTAFUSIBLES

Breakers 1301-NFSB-ABB-6-63&80A RevA **9**

10